AULA PRATICA: OR KINECT AULA PRATICA: OR KINECT USANDO O WILMOTE EO KINECT

Victor (victorajoliveira@gmail.com)
Tomaz (tomazrs@gmail.com)

INTERAÇÃO 3D




INTERAÇÃO 3D






OS SENSORES




- Acelerômetro que determina orientação do Kinect;
- Microfones: Com eles é possível localizar a posição de uma fonte de som e realizar reconhecimento de voz.




Identifica até seis pessoas e rastreia duas



- Natural User Interface (NUI) API, para manipular:
 - Audio Stream
 - Color Stream
 - Depth Stream
 - Infrared Stream




Face Tracking




COMO UTILIZAR

 Instale o SDK e a Toolkit



COMO UTILIZAR


- Instale o SDK e a Toolkit;
- Logo após, basta conectar o dispositivo



A luz verde mostra que está funcionando


COMO UTILIZAR

- Instale o SDK e a Toolkit;
- Logo após, basta conectar o dispositivo;
- Ao final o
 Kinect estará
 pronto para
 ser usado



BIBLIOTECAS

- OpenNI & NITE http://www.openni.org/ & http://www.primesense.com/en/nite
 - C++ e JAVA
- Open Kinect / libfreenect http://openkinect.org
 - Primeira biblioteca
- Kinect 4 Windows http://www.microsoft.com/en-us/kinectforwindows/
 - .NET Framework



APLICAÇÕES COM O KINECT



https://www.youtube.com/watch?v=mRr3BroxlkY

APLICAÇÕES COM O KINECT



https://www.youtube.com/watch?v=MvP4cHfUD5g&list=PL8Ug41r-ywn-rwZ4b4tGggQUz0P6XY960

APLICAÇÕES COM O KINECT




https://www.youtube.com/watch?v=MwZMNMmODJA&list=PL8Ug41r-ywn-rwZ4b4tGggQUz0P6XY960



O QUE O WIIMOTE PROVÊ?

- Botões
- Acelerômetros
- Giroscópios
- Leitura de sinais infravermelhos
- Retorno sonoro
- Retorno háptico (vibração)




E mais...



BIBLIOTECAS

- WiimoteLib http://www.brianpeek.com/page/wiimotelib.aspx
 - .NET Framework
- WiiYourself http://wiiyourself.gl.tter.org/
 - C++ para Windows



USANDO A WIIYOURSELF

- Baixar a última versão da biblioteca (1.15) em http://wiiyourself.gl.tter.org/
- Extrair o conteúdo em algum local conveniente
- Copiar os arquivos .cpp e .h da raiz da pasta para o projeto desejado

PARA FUNCIONAR

- Instalar o Win SDK do MSDN (se não tiver instalado)
- Nas propriedades do projeto, incluir as seguintes ligações em VC++ Directories:
 - Em include path (nessa ordem):
 - {caminho da Win SDK}/inc/ddk
 - \$(IncludePath)
 - {caminho da Win SDK}/inc/api
 - Em libraries:
 - {caminho da Win SDK}/lib/win7/i386 (ou correspondente ao seu so)

COMO FUNCIONA

1. Adicionar o Wiimote ao computador:

- Conectar o adaptador Bluetooth
- Clicar no ícone e ir em "Adicionar dispositivos"
- Apertar os botões 1 e 2 simultaneamente no controle
- Quando aparecer na tela, verificar se o Wiimote mostrado é que se está querendo conectar (ver em "Propriedades")
- Adicionar sem código de pareamento



USANDO O WIIMOTE

2. Verificar o funcionamento:

Executar a aplicação Demo.exe na pasta do WiiYorself

```
- WiiYourself! - Demo:
  -WiiYourself!- library Demo:
                                 | (c) gl.tter 2007-09
                      v1.15 RC3 | http://gl.tter.org
 -- TRY: B = rumble, A = square, 1 = sine, 2 = daisy, Home = Exit --
 Battery: 50% LEDs: [*--]
                                            using HID writes
      ID: 162262026975866
   Accel: X +0.125 Y -0.400 Z +0.960
                       0 Pitch: 22deg Roll:
           UpdateAge
                          (X +0.119 Y -0.382
           Mode BASIC 0:
 Speaker: On !
                          Frequency 3130 Hz
                                             Volume 0x40
                          Raw: Yaw: 1e4b Pitch: 204a Roll: 1df9
 Extnsn.: Motion Plus
                                  15.400deg
                                              -10.150 \deg
```

USANDO O WIIMOTE

- 3. Analisando aplicações com o Wiimote:
 - http://brannigan.emporia.edu/projects/WII/
 - Rodar aplicações:
 - Wii Remote buttons
 - Wii Remote accelerometer
 - Wii Remote IR Detector

AULA PRATICA: OR KINECT AULA PRATICA: OR KINECT USANDO O WILMOTE EO KINECT

Victor (victorajoliveira@gmail.com)
Tomaz (tomazrs@gmail.com)